



2021.12.15

MGS.软件工程师 - 黄晨曦

第1页共10页

深圳市美格信测控技术有限公司

www.megasig.com

Tel: 0755-89508393 / Fax: 0755-89508392



М	egaSig

目素	录		
— `,	串口]配置&使用注意事项	3
	1.	串口设置	3
	2.	使用注意事项	3
<u> </u>	电压	玉指令	4
	1.	通道控制	4
	2.	通道状态的设置&查看	4
		2.1. 设定输出电压	4
		2.2. 读取通道电压测量值	4
		2.3. 读取通道状态和报警	5
		2.4. 设置电流限流值	5
		2.5. 读取通道功率值	6
		2.6. 设置通道 DVM 状态	6
三、	电》	范指令	7
	1.	自动档位切换	7
	2.	手动档位设置	7
	3.	读取通道电流	7
		3.1. 读取当前通道电流	7
		3.2. 读取通道电流最大最小值	8
		3.3. 设置通道 DIM 状态	8
四、	其住	也指令	9
	1.	更新固件	9
	2.	GPIB	9
		2.1. 设置 GPIB 地址	9
		2.2. 设备版本号(GPIB标准指令)	9
	3.	屏幕控制1	0
		3.1. 设置锁屏1	0
		3.2. 解锁屏幕1	0
	4.	设置数据持续输出1	0
	5.	设置设备采样速度1	0

第2页共10页



串口配置&使用注意事项

1. 串口设置

波特率: 115200 停止位: 1 校验位: N 位宽: 8

2. 使用注意事项

因自动档位需要自动匹配量程,切换量程并稳定下来没有手动切换速度快故在量产使用环境中建议使用手动档位来提高测试稳定性和测试效率

MegaSig



二、 电压指令

1. 通道控制

通道	命令	Send	FeedBack
CH0	开启通道	>SET_CHARGER_ON	/
	关闭通道	>SET_CHARGER_OFF	/
CH1	开启通道	>SET_BATTERY_ON	/
	关闭通道	>SET_BATTERY_OFF	/

2. 通道状态的设置&查看

2.1. 设定输出电压

通道输出范围是 0-12V, 当设置超出 12V 时会将输出设置为 0V, 将要设置的电压拼接在指令 后方, 单位为 V, 发送无需额外带单位, 最多可实现 3 位小数, 多于 3 位小数会将第四位小数 四舍五入

例如, CH0 设定输出电压为 2.3456V, 则实际设定电压为 2.346V

*发送 >SET_CHARGER_VOL=2 , 设定 CH0 2V 输出

*输出最大值卡到 12V;

通道	命令	Send	FeedBack
СН0		>SET_CHARGER_VOL=X	/
CH1	以且思思	>SET_BATTERY_VOL=X	/

2.2. 读取通道电压测量值

通道测量电压测量值直接反馈在串口中,若只需要值需要将字符串分割开;

返回的字符串有六位小数

*发送 >GET_CHARGER_VOL 反馈>CHARGER VOL:3.894870 CH0 当前电压: 3.894870V

通道	命令	Send	FeedBack
CH0	读取通道电压	>GET_CHARGER_VOL	>CHARGER VOL:X
CH1		>GET_BATTERY_VOL	>battery vol: <mark>x</mark>



2.3. 读取通道状态和报警

*发送 >GET_CHARGER_STATUS 反馈 >CHARGER STATUS:ABCD

根据返回值 ABCD 确定状态

ABCD 均为两种状态: 0 或 1, 其含义如下表所示

ABCD	含义		
А	1:通道当前输出状态为开启		
	0: 通道当前输出状态为关闭(包括主动关闭和保护导致的关闭)		
В	过流保护指示		
	当前电流达到设置限流值时触发过流保护		
	默认过流会切断通道输出,并且持续指示,直到关闭通道并重新开启		
	可以通过更改 BatOvrCur_BehavKeep 设置更改过流保护行为,可改成当过流		
	负载移除时自动恢复		
С	过压保护指示		
	当端口实际电压高于通道预设电压 2.5V 以上时,会触发过压保护。		
D	过温保护指示		
	当板上温度高于 125 摄氏度时触发过温保护		
	过温保护会切断通道输出,并且持续指示,直到关闭通道并重新开启		

通道	命令	Send	FeedBack
CH0	读取通道状态	>GET_CHARGER_STATUS	>CHARGER STATUS:ABCD
CH1		>GET_BATTERY_ STATUS	>BATTERY STATUS:ABCD

2.4. 设置电流限流值

电流限流设定范围是 0-4A, 单位是 A

例如设定电流限流值为 100mA:

*发送 >SET_CHARGER_LIM=0.1 设置 CH0 输出限流为 0.1A

若需要在触发过流时不断电源,发送以下指令即可

*发送 >SET_CHARGER_ENABLE=0 设置 CH0 触发过流不关闭电源

*0 代表不关闭 (默认), 1 代表触发过流时自动断开电源

通道	命令	Send	FeedBack
CH0	设置通道限流值	>SET_CHARGER_LIM=X	/
	触发过流不间断电源	>SET_CHARGER_ENABLE=X	/
CH1	设置通道限流值	>SET_BATTERY_LIM= <mark>X</mark>	/
	触发过流不间断电源	>SET_BATTERY_ ENABLE=X	/

第5页共10页



2.5. 读取通道功率值

PM2042 可以实时通过采集电压和采集电流来计算当前功率大小,只需要发送指令即可获取当 前实时功率值,单位为W

LCD 上显示的功率大小即为读取回来的值

*发送 >GET_CHARGER_POWER 反馈 >CHARGER POWER:0.110032

当前实时功率为 0.110032W

通道	命令	Send	FeedBack
CH0	法国际学业家	>GET_CHARGER_POWER	>CHARGER POWER:X
CH1	沃 取 世 坦 切 平	>GET_BATTERY_ POWER	>BATTERY POWER:X

2.6. 设置通道 DVM 状态

DVM 是 PM2042 内部集成的电压表, 用于回读当前输出电压大小, 同时也可对外开放测量其 他被测物,发送以下指令切换:

*发送 >SET_CHARGER_DVM=1

*其中0代表电压表对内(默认),1代表电压表对外

通道	命令	Send	FeedBack
CH0	沿罢通送 DVM 出太	>SET_CHARGER_DVM=X	/
CH1	反直通迫 DVIVI 4X芯	>SET_BATTERY_DVM=X	/



三、 电流指令

MegaSig

1. 自动档位切换

通道	命令	Send	FeedBack
CH0	仍要这举点击抄合	>SET_CHARGER_CURAUTO	/
CH1	以直	>SET_BATTERY_ CURAUTO	/

2. 手动档位设置

在 PM2042 中无需先将档位切换至手动档位再进行选择档位,可直接进行设置档位

通道	命令	Send	FeedBack
	设置通道 20uA 档位	>SET_CHARGER_CUR20uA	/
	设置通道 200uA 档位	>SET_CHARGER_ CUR200uA	/
	设置通道 2mA 档位	>SET_CHARGER_ CUR2mA	/
CH0	设置通道 20mA 档位	>SET_CHARGER_ CUR20mA	/
	设置通道 200mA 档位	>SET_CHARGER_ CUR200mA	/
	设置通道 2A 档位	>SET_CHARGER_ CUR2A	/
	设置通道 10A 档位	>SET_CHARGER_ CUR10A	/
	设置通道 20uA 档位	>SET_BATTERY_CUR20uA	/
	设置通道 200uA 档位	>SET_BATTERY_CUR200uA	/
	设置通道 2mA 档位	>SET_BATTERY_CUR2mA	
CH1	设置通道 20mA 档位	>SET_BATTERY_ CUR20mA	/
	设置通道 200mA 档位	>SET_BATTERY_ CUR200mA	/
	设置通道 2A 档位	>SET_BATTERY_ CUR2A	/
	设置通道 10A 档位	>SET_BATTERY_ CUR10A	/

3. 读取通道电流

3.1. 读取当前通道电流

通道测量电流测量值直接反馈在串口中,若只需要值需要将字符串分割开;

返回的字符串有六位小数,单位跟随档位设置变化

*发送 >GET_CHARGER_CUR 反馈>CHARGER CUR: 0.026030uA

CH0 当前电压: 0.026030uA

通道	命令	Send	FeedBack
CH0	读取通道电流	>GET_CHARGER_CUR	>CHARGER CUR:X
CH1		>GET_BATTERY_CUR	>BATTERY CUR:X



3.2. 读取通道电流最大最小值

从 PM2042 开机开始会记录通道的最大最小电流,通过以下指令可以读回,也会从 LCD 中显示

返回的字符串有六位小数,单位为 mA

*发送 >GET_CHARGER_MAXCUR 反馈>CHARGER MAXCUR: 33.90840

CH0 当前电压: 33.90840mA

通道	命令	Send	FeedBack
CH0	读取通道电流最大值	>GET_CHARGER_MAXCUR	>CHARGER MAXCUR:X
	读取通道电流最小值	>GET_CHARGER_MINCUR	>CHARGER MINCUR:X
CH1	读取通道电流最大值	>GET_BATTERY_MAXCUR	>BATTERY MAXCUR:X
	读取通道电流最小值	>GET_BATTERY_MINCUR	>BATTERY MINCUR:X

3.3. 设置通道 DIM 状态

DVM 是 PM2042 内部集成的电流表,用于回读当前输出电流大小,同时也可对外开放测量其他被测物,发送以下指令切换:

*发送 >SET_CHARGER_DIM=1

*其中0代表电流表对内(默认),1代表电流表对外

通道	命令	Send	FeedBack
CH0	ひ 罢 通 送 DNA 仕太	>SET_CHARGER_DIM=X	1
CH1	反直通迫 DIW 状态	>SET_BATTERY_DIM=X	/



- 四、 其他指令
- 1. 更新固件

使用串口更新固件,步骤如下:

- 1、 打开串口工具,设置串口,选择文件(新固件)
- 2、 发送指令 >Updata FW
- 3、 等待串口返回 wait updata... 说明设备准备就绪
- 4、 发送文件
- 5、 等待发送完毕并返回 The system begin 即完成更新

*更新完毕后需重新上电

通道	命令	Send	FeedBack
ALL	更新固件	>Updata FW	/

2. GPIB

2.1. 设置 GPIB 地址

PM2042 支持使用 GPIB 进行控制,设置 GPIB 地址如下

*发送 >SET_GPIB_ADDRESS=1 设置 GPIB 地址为1

*其中 GPIB 地址可以设置为 1-30 的整数

通道	命令	Send	FeedBack
ALL	设置 GPIB 地址	>SET_GPIB_ADDRESS=X	/

2.2. 设备版本号 (GPIB 标准指令)

通过 GPIB 标准指令读取设备版本号,指令如下:

*发送 *IDN?\n 反馈 MegaSig PM2042,V1.2 当前版本为 1.2

通道	命令	Send	FeedBack
ALL	读取设备版本号	*IDN?\n	MegaSig PM2042, <mark>X</mark>



3. 屏幕控制

3.1. 设置锁屏

PM2042 的 LCD 屏幕带有防误触功能, 在进行自动化测试时可以通过程控将 PM2042 的屏幕 锁屏, 从而防止在进行测试时误触屏幕, 设置指令如下:

通道	命令	Send	FeedBack
ALL	设置 LCD 锁屏	>SET_LOCK_SCREEN	/

3.2. 解锁屏幕

解锁屏幕指令如下:

通道	命令	Send	FeedBack
ALL	设置 LCD 锁屏解锁	>SET_UNLOCK_SCREEN	/

4. 设置数据持续输出

原通信方式均为被动反馈数据,若需要高速主动返回数据可以使用以下指令进行切换,打开主动返回数据后串口会同时返回四条数据分别对应 CH0 电流、电压、CH1 电流、电压

*发送 >SET_COMConPut=1 其中1代表持续输出,0代表停止(默认)

>CHARGER CUR:-0.024244uA

>CHARGER VOL:3.894746V

>BATTERY CUR:23.721001uA

>BATTERY VOL:0.00000V

通道	命令	Send	FeedBack
ALL	设置数据持续输出	>SET_COMConPut=X	/

5. 设置设备采样速度

PM2042 可以设置设备采样的速度,采样速度越慢,抖动会越小,设置速度范围为1-5

通道	命令	Send	FeedBack
ALL	设置设备采样速度	>SET_SAMPRATE=X	/

第 10 页 共 10 页